

# Holznotenpult 11611/16/17

## Wooden Stand 11611/16/17

### Aufstellanleitung

Zum Befestigen der FüÙe Standsäule 2 umkehren und Spansschrauben 11 (4 Stück) bis zum Anschlag in Standsäule eindrehen (Abb. A). Fußteile 1 (4 Stück) aufstecken (Abb. B). Exzenterhülsen 10 (4 Stück) so einsetzen, daß der Pfeil zur Standsäule zeigt. Durch Verdrehen der Exzenterhülsen - hierzu beigefügten Innensechskantschlüssel verwenden - Fußteile an Standsäule spannen (Abb. C).

Auszug 5 in Standsäule einschieben und mit Gewindespindel 3 und Klemmutter 4 (2 Stück) in gewünschter Höhe festklemmen.

Gelenk 8 mit Holzschrauben 7 (2 Stück) an Notenauflage 9 befestigen.

Gummischeiben 6 (2 Stück) in Aussparungen am Auszug einlegen, Gelenk darüber-schieben und Notenauflage mit Gewindespindel 3 und Klemmutter 4 (2 Stück) in beliebigem Neigungswinkel anklemmen.

### Assembly Instructions

TO ASSEMBLE FEET TO STAND, PLEASE TURN BASE COLUMN 2 DOWN AND SCREW THREADED LOCKING BOLTS 11 (4 PCS.) VERY TIGHT TO LIMIT STOP (PICTURE A). ATTACH FEET 1 (4 PCS./PICTURE B). INSERT LOCKING SCREWS 10 (4 PCS.) WITH ARROW POINTS TOWARDS COLUMN. USE ATTACHED ALLEN KEY TO FASTEN FEET TO COLUMN (PICTURE C).

INSERT EXTENSION COLUMN 5 INTO BASE COLUMN AND FASTEN WITH THREAD SPINDLE 3 AND LOCKING NUTS 4 (2 PCS.) AT DESIRED HEIGHT.

ASSEMBLE WOODEN CONNECTING JOINT 8 TO DESK 9 WITH COUNTERSINK SCREWS 7 (2 PCS.).

PLACE RUBBER WASHER 6 (2 PCS.) IN PROVIDED SPACE OF EXTENSION COLUMN AND SLIDE CONNECTING JOINT OVER. FASTEN DESK WITH THREAD SPINDLE 3 AND LOCKING NUTS 4 (2 PCS.) AT DESIRED ANGLE.

**KÖNIG & MEYER** GmbH & Co. KG

Kiesweg 2, 97877 Wertheim, www.k-m.de

11611-000-00 / 11616-000-00 / 11617-000-00 Rev.01 03-80-270-00 9/19

