



Keyboardständer 18963

KEYBOARD STAND 18963

zusammenlegbar, höhenverstellbar
COLLAPSIBLE, HEIGHT ADJUSTABLE

Aufstellanleitung

Ständer so aufstellen, daß die Auflagerohre (350 mm lang) oben sind.
Ständer auseinanderziehen.

Zur Einstellung der gewünschten Höhe / Breite Schloßschraube **5**, U-Scheibe **6** (\varnothing 15) und Klemmmutter **7** lösen und in entsprechender Lochung der Querstreben - *jeweils auf gleiche Lochzahl achten!* - wieder verschrauben (siehe Abbildung).

Im Regelfall ist der Keyboardständer in der Variante A (Drehpunkt mittig) montiert. Für extreme Niedrigstellung besteht die Möglichkeit, den Keyboardständer asymmetrisch - Variante B - zu montieren. Dazu Schloßschraube **2**, zwischenliegende U-Scheibe **3** (\varnothing 23) und Sicherungsmutter **4** lösen und in den darüberliegenden Bohrungen der Standrohre wieder verschrauben.

Für einen sicheren Stand bei Bodenunebenheiten Ausgleichsparkettschoner **1** entsprechend +/- verdrehen (siehe Abb.).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

SET UP STAND SO THAT SUPPORT ARMS (SHORTER TUBES) ARE IN THE UPPER POSITION. EXTEND STAND OUTWARDS.

TO ADJUST STAND TO DESIRED HEIGHT / WIDTH REMOVE CARRIAGE BOLT **5**, WASHER **6** AND LOCKING KNOB **7** FROM BRACES AS ILLUSTRATED AND REPLACE INTO NEW SELECTED OPENING (SEE SKETCH).

STAND IS GENERALLY ASSEMBLED IN CONFIGURATION A.

FOR USE IN LOWEST POSSIBLE POSITION, USE CONFIGURATION B.

THIS IS DONE BY REPOSITIONING CARRIAGE BOLT **2**, LARGE SPACER WASHER **3** AND LOCKING NUT **4**.

For a stable stand on uneven surfaces turn the adjustable end caps **1** observing the +/- marking (shown). The end caps are suitable for wood floors.

