


Ersatzteilliste

# 14300 Saxophonständer

14300-000-55 - schwarz

\*Rev04



Position	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stück
1	Mittelteil komplett	6-14300-1-55	1
1.1	Saxophonauflage	01-89-100-55	1
2	Zylinderschraube mit Innensechskant M5 x 45 mm	03-02-185-45	3
3	Fußrohr komplett	6-82723-1-55	3
4	Vierkantschraube M5	03-08-210-29	3
5	Parkettschoner	01-84-882-55	3
6	Linienkopfschraube M3,5 x 10 mm	03-06-134-29	1
7	Klemmstück mit Bohrung R10 komplett	6-86645-1-55	1
8	Rändelschraube mit Logo M6 x 22 mm	01-82-838-55	1