

# 17782/17786/17788 Flötenkegel



**KÖNIG & MEYER**  
Stands For Music

## BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Variabel einsetzbare Flötenkegel mit M5-Gewinde an Trägern wie:

- 12210 Haltewinkel für Notenpult- oder Mikrofonstative
- 14301 Kegelhalter für den Saxophonständer 14300
- 17716 Kegelfuß (zum Abstellen auf Böden oder Ablagen)
- 44192 Universalhalter (Geschäftsausstattung)

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen und beachten Sie vor Aufbau und Betrieb dieses Produkts sorgfältig diese Anleitung. Sie informiert Sie über alle wichtigen Schritte, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten. Wir empfehlen, sie auch für den späteren Gebrauch aufzubewahren.

## HINWEISE ZUR STANDSICHERHEIT

**SEITENKRÄFTE SIND ZU VERMEIDEN**, da sie zum Umkippen der Installation führen können.

Bitte beachte:

- a. TRAGLAST:** Eignung des Instruments prüfen in Bezug auf Größe, Bauform, Schwerpunkt, Gewicht.
- b. HANDHABUNG:** Umsicht und Aufmerksamkeit bei Aufbau, Betrieb und Abbau sind unverzichtbar. Stets auch die Anleitungen der Träger beachten.
- c. UNTERGRUND:** muss eben und tragfähig sein.
- d. ÄUSSERE UMSTÄNDE:** Installation vor Wind, Stößen, Tritten und Herumgezerre schützen.

## KEGEL PLATZIEREN








- 1 Gewinde unterhalb des Kegelsockels...
- 2 ...in die entsprechende Gewindebuchse des Trägers (12210, 14301, 17716, 44192) eindrehen - und das stets bis zum Anschlag.
- 3 Bitte unbedingt darauf achten, dass der Kegelsockel spiel- und wackelfrei sitzt.
- 4 Instrument nun mit Bedacht abstellen.

## DER KEGEL IM EINSATZ

Die perfekte Passform gibt es nicht bei der Fülle der Flötenmodelle und Hersteller. Es sollte sich richtig anfühlen.

Anhaltspunkte sind:

- Die Instrumente sollten...
  - a ...relativ eng am Kegel anliegen und
  - b ...auf dem Boden des Kegels aufsitzen
- 4 - Kegel zu klein: Erhöhte Taumel- bzw. Kippgefahr bei zu viel Luft.
- Kegel zu groß: Eintauchtiefe der Flöte womöglich nicht ausreichend für sicheren Sitz.



KÖNIG & MEYER GmbH & Co. KG

Kiesweg 2, 97877 Wertheim

Telefon: 09342/8060, Telefax: 09342/806-150

E-Mail: [contact@k-m.de](mailto:contact@k-m.de), Web: [www.k-m.de](http://www.k-m.de)

17782-005-55 Rev.09 / 17786-005-55 Rev.10 / 17788-005-55 Rev.14 03-81-059-00 4/26

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

# 17782/17786/17788 Recorder/Flute peg



**KÖNIG & MEYER**  
Stands For Music

## INTENDED USE

Versatile recorder/flute pegs with M5 threads for use with supports such as:

- 12210 Bracket for music stands or microphone stands
- 14301 Peg holder for 14300 saxophone stand
- 17716 Peg base (for placing on floors or shelves)
- 44192 Universal holder (store fixtures)

Thank you for choosing this product. Please read and follow these instructions carefully before setting up and operating this product. They guide you through all the important steps to ensure safe handling. We recommend keeping them for future use.

## NOTES ON STABILITY AND TIP RESISTANCE

**AVOID SIDE FORCES**, because they may cause the stand to tip over.

Please note:

- a. LOAD CAPACITY:** Check the suitability of the instrument in terms of size, design, center of gravity, and weight.
- b. HANDLING:** Care and attention are essential during setup, operation, and takedown. Always follow the instructions for the supporting components.
- c. SURFACE:** Must be level and load-bearing.
- d. EXTERNAL CONDITIONS:** Protect the setup from wind, impacts, kicks, and pulling or tugging.








## POSITION PEG

- 1 Insert the thread below the peg base...
- 2 ...into the corresponding threaded socket of the support (12210, 14301, 17716, 44192), and always screw it in as far as it will go.
- 3 Please make sure that the peg base is securely in place and does not wobble.
- 4 Carefully set the instrument down.

## USING THE PEG

Because of the wide variety of flute models and manufacturers, there is no single perfect fit. The fit should feel right. The following points can serve as a guide:

- The instruments should...
  - a ...fit relatively snugly on the peg and
  - b ...rest on the base of the peg 4
- Peg too small: Increased risk of wobbling or tipping if there is too much play.
- Peg too large: The flute may not be inserted deeply enough to ensure a secure.



KÖNIG & MEYER GmbH & Co. KG

Kiesweg 2, 97877 Wertheim

Telefon: 09342/8060, Telefax: 09342/806-150

E-Mail: contact@k-m.de, Web: www.k-m.de

17782-005-55 Rev.09 / 17786-005-55 Rev.10 / 17788-005-55 Rev.14 03-81-059-00 4/26

Distribution and reproduction of this document, utilization and communication of its contents are prohibited unless expressly permitted. Contraventions will result in compensation.